

レコードに針を乗せ、アームを水平に2本のネジで調整

