



この度は、お買い上げありがとうございます。

Clearaudio Performance DCの既存プレートをステンレス製プレートMH-9BCLPDCに交換し、アームMH-9Bの取付方法をご説明します。

1. 既存プレートを外す : 底の方から6本のネジを外し上部の既存プレートを外す。
2. アームベースの取付 : プレートMH-9BCLPDCにアームベースを仮付けする。
3. プレートの仮止め : 6本のネジでプレーヤーボードにプレートを仮止めする
4. アームの取付穴位置調整 : プレートを回転させアーム取付穴の中心がレコードの中心軸から214mmになるようにあわせる。
5. アームの高さ調整ネジ位置 : ネジ穴は右図の→位置 (2ヶ所) に合わせ、プレートははずしてベースのナットを締めて固定。
6. プレートの固定 : 再度6本のネジでしっかり止める。
7. トーンアームの取付 : トーンアームを取付け、ケーブルを差し込む。

