


LUXMAN PD-191A/AL(アームレス) 専用の取付プレート ステンレス製

12吋・Sタイプ用 φ30mm

MH-12S191A

130,000円(税込143,000円)



10吋用

MH-10B171A Bタイプφ24mm

55,000円(税込60,500円)

9吋用

MH-9B171A Bタイプφ24mm

55,000円(税込60,500円)

*Sタイプ10吋、9吋トーンアームの取付
Sタイプ標準ベース(φ30mm)のナットが取付穴側面に当たりますので、穴径が小さいφ24mmのベースに交換いたします。
Sタイプを取り付ける際は、事前にご相談ください。



①10吋取付方法

- ・10吋用のプレートは、ターンテーブル心棒より離れた位置にアーム取付穴がくるようにし、周りの6カ所ネジを止めてください。
- ・10吋用のプレートでは、トーンアーム付属の平ワッシャーは、取付穴側面にあたりますので、使用はしないでください。

②9吋取付方法

- ・9吋用のプレートはアーム取付穴が中央なので、周りの6カ所ネジはどの向きで止めても大丈夫です。

*ラックスマンPD-171A/AL(アームレス)にも当製品10吋用、9吋用プレートを使い、トーンアームを取り付けできます。取付方法は、上記9吋・10吋と同様です。

- (1) 最初にトーンアームのベースをプレートに取り付けしてください。
- (2) PD-191A/ALの左後部2カ所の穴にネジ(付属品)止めします。
- (3) プレート取り付け後、アームを取り付けてください。


【注意事項】

- ・PD-191A/ALを持ち運ぶ際は、PD-191A/AL本体を持ってください。プレートに手をかけて持たないようご注意ください。
- ・プレートは持ち運ぶための強度はありません。歪んだり、外れたりしてプレーヤーを落としたり壊したりすることがあります。



PD-191AL(アームレス)

取付説明図



株式会社GLANZLAB

〒410-0022 静岡県沼津市大岡788-5

TEL 055-963-8712 FAX 055-963-8758

<http://glanz1.com>